

Nové řídicí jednotky pro kvadrokoptéru Alias musí být po výměně před prvním letem aktivovány. Novou neaktivovanou řídicí jednotku detekují po spárování s vysílačem rychle blikající LED diody.

Aktivace základní desky probíhá ve 2 krocích, kvadrokoptéra musí být umístěna vodorovně na pevné podložce!

Krok 1 – spárování vysílače a kvadrokoptéry

- Vypněte vysílač i kvadrokoptéru
- Stiskněte a podržte tlačítko AUX2 na vysílači (pravé horní) a zapněte vysílač, po zapnutí vysílače tlačítko AUX2 uvolněte
- Připojte nabitou baterii ke kvadrokoptéře, na zadní straně začne pomalu blikat modrá LED dioda
- Po úspěšném spárování se modrá LED dioda rozsvítí trvale, LED diody na ramenech začnou rychle bíle blikat

Krok 2 - reset akcelerometru

- Nechejte stažený plyn (levý knipl dole) a levý knipl zmáčkněte a podržte na dobu 3 vteřin
- Levý knipl čtyřikrát zmáčkněte
- Na displeji vysílače se v pravém dolním rohu objeví nápis „reset“
- Zmáčkněte tlačítko AUX2 (pravé horní) – na displeji se objeví 00
- Levý knipl zmáčkněte a podržte na dobu 3 vteřin
- Odpojte LiPol akumulátor od kvadrokoptéry
- Vypněte vysílač
- Znovu zapněte vysílač a kvadrokoptéru – proces je dokončen



Team ASTRA.

ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589
688 01 Uherský Brod
Česká republika

Tel: +420 572 619 619
e-mail: info@astramodel.cz
Web: www.astramodel.cz