



Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie Anleitung in Ihrer Sprache downloaden.


Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instrucciones en su idioma.

## Installation du ventilateur du contrôleur de vitesse


Concerne la pièce #3340

1. Pour installer le ventilateur, appuyez sur les languettes du ventilateur sur la plaque de refroidissement du contrôleur de vitesse jusqu'à ce qu'elles se fixent.
2. Branchez le raccord du ventilateur du contrôleur à la fiche située sur l'avant du ventilateur.

1.



2.



### Notice d'installation :

- Le ventilateur doit souffler l'air vers le bas à travers les ailerons. Vérifiez que le décalque "V" est orienté vers le haut.
- Le ventilateur n'est pas imperméable.
- Arrêtez le contrôleur de vitesse et débranchez la pile lorsque le modèle n'est pas en service.
- De temps en temps, détachez le ventilateur et essuyez toutes les impuretés du ventilateur et de la plaque de refroidissement.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique,  
communiquez avec Traxxas en téléphonant au

**+ 1-972-549-3000**

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

**TRAXXAS.COM**