

LED-Beleuchtungseinheit – Montageanleitung

Umfasst Teilnr. 10886


Inhalt des Sets:

- Kabelbaum für LED-Lichtleisten (vordere Lichtleiste mit Linse und hintere Lichtleisten)
- Abdeckung der hinteren Lichtleiste (2)
- Linse der hinteren Lichtleiste (2)
- Verlängerungskabelbaum
- Schneideschablone für Karosserie
- 2,5 x 8 mm Kopfschrauben (BCS) (5)
- 1,6 x 7 mm Kopfschrauben (selbstschneidend) (BCS) (4)
- Kabelbinder (6)

Benötigtes Werkzeug:

- 2,0 mm Inbusschlüssel
- 1,5 mm Inbusschlüssel
- Spitz zulaufende Karosserie-Reibahle (Teilenummer 3433 oder 3433X, separat erhältlich)
- Karosserie-Schere (Teilenummer 3431 oder Teilenummer 3432, separat erhältlich)
- Bastelmesser (Teilnr. 3437, separat erhältlich)

- 1 Demontieren Sie die Dachreling, den Überrollkäfig, die Innenverkleidung, die Seitenverkleidung sowie die Querstrebe von der Karosserie des Trucks.




VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHR!


Sie immer sehr vorsichtig mit Bastelmessern, spitz zulaufenden Reibahlen und anderen Schneidewerkzeugen um, da diese extrem scharf sind und schwere Verletzungen, tiefe Schnitte bzw. Stichverletzungen verursachen können.

2a Karosseriemodifikation:


Vor dem Einbau der vorderen und hinteren Lichtleisten muss die Fahrzeugkarosserie modifiziert werden. Ziehen Sie die Schutzfolie von den mitgelieferten selbstklebenden Schneideschablonen ab. Kleben Sie die Schablonen an das Heck der Karosserie. Richten Sie die Unterkante der Schablonen wie abgebildet an der Karosserie aus. Schneiden Sie mit einer spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle und einem Bastelmesser vorsichtig Löcher für die hinteren Lichtleisten in die Karosserie.



- 2b Schneiden Sie mit einem Bastelmesser oder einer Karosserieschere vorsichtig den oberen Teil der vorderen Windschutzscheibe aus, um Platz für vordere Lichtleiste zu schaffen. Schneiden Sie dazu wie abgebildet entlang der vorhandenen Karosserielinien.



- 3 Befestigen Sie die Dachreling und den Überrollkäfig wieder mit den in Schritt 1 entfernten 3 x 8 mm Kopfschrauben (BCS) (4).



4 Befestigen Sie die vordere Lichtleiste mit den mitgelieferten 2,5 x 8 mm Kopfschrauben (BCS) (3) am Überrollkäfig.

5 Befestigen Sie die hinteren Lichtleisten mit den mitgelieferten 2,5 x 8 mm Kopfschrauben (BCS) (2) am Überrollkäfig.

6 Befestigen Sie die Abdeckungen (2) und die Linsen (2) der hinteren Lichtleisten wie abgebildet mit den mitgelieferten 1,6 x 7 mm Kopfschrauben (BCS) (selbstschneidend) (4) von der Außenseite der Karosserie des Trucks an das hintere Lichtleistengehäuse.


7 Bringen Sie Innenverkleidung, Querstrebe und Seitenverkleidung mit den 3 x 8 mm Kopfschrauben (BCS) (12) wieder an.

8 Befestigen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern (6) an den abgebildeten Stellen am Überrollkäfig.

9 Installation des Verlängerungskabelbaums
Lösen Sie die 2,5 x 8 mm CS-Schraube und nehmen Sie die Abdeckung der Empfänger-Box ab. Stecken Sie den roten Stecker des Verlängerungskabelbaums in einen freien Kanal am Empfänger ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die 2,5 x 8 mm CS-Schrauben fest an.

Anschluss der LED-Lichtleisten

Stecken Sie vor der Montage der Karosserie des Trucks den zweiten roten Stecker des Verlängerungskabelbaums in den roten Stecker des Lichtleisten-Kabelbaums, damit die LED-Beleuchtung mit Strom versorgt wird. Die Beleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Geschwindigkeitsreglers ein.



Lichtleisten-Kabelbaums
Verlängerungskabelbaums

6
1,6 x 7 mm Halbrundkopfschrauben

2,5 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

2,5 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben

Garantieinformationen

Für die elektronischen Komponenten von Traxxas wird eine Garantie für Fehlerfreiheit in Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Kaufdatum gewährt.

Einschränkungen: Diese und alle weiteren Garantien umfassen nicht den Austausch von Teilen oder Komponenten, die aufgrund von Missbrauch, falscher, unangemessener oder unvernünftiger Verwendung, Sturzschäden, Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit, chemischer Beschädigung, unangemessener oder unregelmäßiger Wartung, Unfall, unautorisierter Veränderungen oder Modifikationen beschädigt wurden, sowie von Teilen, die als Verschleißteile betrachtet werden. Traxxas übernimmt nicht die Kosten für den Versand oder Transport defekter Teile an Traxxas.

Traxxas - Garantie auf Lebenszeit für elektronische Komponenten

Nach Ablauf der Garantiezeit repariert Traxxas elektronische Komponenten gegen Erstattung einer Pauschale in Höhe. Besuchen Sie Traxxas.com/support für die aktuellen Garantiekosten

und Gebühren. Die abgedeckten Reparaturen sind auf nicht mechanische Komponenten beschränkt, die NICHT aufgrund von Missbrauch, falscher Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitung beschädigt sind. Für Produkte, die aufgrund von vorsätzlichem Missbrauch, falscher Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitungen beschädigt wurden, können zusätzliche Kosten entstehen. Die Haftung für Traxxas ist in jedem Fall auf den tatsächlichen Kaufpreis dieses Produkts beschränkt. Für einen Austausch muss das Produkt in fabrikn neuem Zustand zusammen mit der Verpackung und einem detaillierten Kaufnachweis zurückgesendet werden.



Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen FCC Teil 15 sowie IC RSS-210 unter den folgenden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche von anderen Geräten ausgehenden Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.